



**Dřevo chráněné a opět krásné na mnoho let:
Renovace starého dřeva s ADLER**



TYP RENOVACE A

pro rozměrově nestabilní
dřevěné dílce



S renovačním základem ADLER Pullex Primer-Reno budou staré a nevzhledné dřevěné fasády, balkony nebo pergoly vypadat opět jako nové jen díky několika málo krokům. Okartáčovat, základní nátěr, vrchní lazura – a je hotovo! Pullex Primer-Reno je renovační základní nátěr na staré, zvětřelé dřevo se zpevňujícím, vyrovnávacím a zesvětlujícím účinkem. Výrazně zvyšuje odolnost dřevěných prvků proti povětrnostním vlivům a chrání vrchní nátěr lazurou nebo barvou před napadením řasami a houbami. Navíc rychle schne - můžete jej přetříť vrchní barvou nebo lazurou již za 6 – 8 hodin.

1



KROK 1: PŘÍPRAVA POVRCHU

Zvětřelé, zašedlé dřevo, zbytky starých nátěrů, prach a nečistoty okartáčujte strojově nylonovým kartáčem nebo ručně mosazným drátěným kartáčem a poté odstraňte prach.

2



KROK 2: ZÁKLADNÍ NÁTĚŘ*

1 x **Pullex Primer-Reno**

Na vysoce savé dřevěné dílce aplikujte základní nátěr 2 x způsobem "mokré na mokré".



TEĎ
JEŠTĚ
LEPŠÍ!

3



KROK 3: VRCHNÍ NÁTĚŘ

2 x **Pullex Top-Lasur | Pullex Color**

Doba schnutí cca 12 hodin.

Barevné odstíny Lärche (modřín), Kiefer (borovice) a Nuss (ořech) jsou mimořádně vhodné pro lazurovací vrchní nátěry v renovačním systému ADLER.



*U tvrdých dřevin s hlubokými póry (např. dub), je třeba počítat s kratšími intervaly renovace. Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí. U exotických dřevin (např. iroko) může být sušení zpžděno kvůli látkám ve dřevě.



RENOVACE B

pro rozměrově stabilní
dřevěné dílce



Renovační základ Pullex Primer-Reno a vrchní lazura **Pullex Top-Lasur** od ADLER tvoří ideální kombinaci pro renovaci starých dřevěných oken a dveří s tenkovrstvou nebo silnovrstvou lazurou. Díky renovačnímu systému do ADLER Vaše stará okna, dveře nebo okenice znovu zazáří bez zbytečné námahy.

1



2



3



KROK 1: PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte nesoudržné, uvolněné vrstvy původního nátěru (např. škrabkou na barvy a laky), dobře přilnavé staré vrstvy původního nátěru přebrouste nejprve brusným papírem zrnitosti P 60 a znovu poté P 120. U velkých ploch s odlupujícími se vrstvami původní barvy odstraňte poškozený nátěr pomocí odstraňovače nátěrů ve spreji.

KROK 2: ZÁKLADNÍ NÁTĚŘ*

1 x **Pullex Primer-Reno**,
Doba schnutí cca 12 hodin.



KROK 3: VRCHNÍ NÁTĚŘ

2 x **Pullex Top-Lasur | Pullex Color**
v požadovaném barevném odstínu.
Schnutí: cca 12 hodin.



Barvu máme v krvi.



Barvu máme v krvi.

Před více než 90 lety položil Johann Berghofer základní kámen firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_cesko



youtube.com/@ADLERCesko

LAKYADLER.CZ

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



07-2025 | 896600070401