

# Nevíte, jaký olej na dřevo v interiéru vybrat? Připravili jsme konkrétní tipy na oleje i rady na natírání

Ošetření dřeva olejem zvýrazní kresbu a ochrání povrch. Podrobný návod na olejování dřevěné podlahy i nábytku + tipy na konkrétní produkty značky ADLER.

 24.06.2026

## Použité produkty

Legno Öl

Legno Color



Legno Dura-Öl

Legno Hartwachsöl



Pullex Leinölfirnis

Legno Pflegeöl

Legno Reiniger



Široký kartáč na olejování podlah



Držák na pady pro aplikaci olejů

Jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak chránit dřevěný povrch, je **ošetření dřeva olejem**. Při správné aplikaci se olej vsákne hluboko do struktury a vytvoří odolnou, ale prodyšnou vrstvu, která pomáhá proti vlhkosti, znečištění i mechanickému poškození.

## Proč olejovat dřevěný povrch?

**Napouštění dřeva olejem** má řadu výhod, které oceníte nejen při prvním natírání, ale i při údržbě v dalších letech:

- **Zvýraznění struktury dřeva** – olej krásně vytáhne kresbu dřeva, dodá mu hloubku a charakter.
- **Přirozený vzhled a komfort** – olejovaný povrch zůstává matný až hedvábně saténový a příjemný na dotek.
- **Snadná údržba a opravy** – na rozdíl od laků můžete poškrábané nebo poničené místo jednoduše přebrousit a znovu ošetřit, aniž byste museli řešit celou plochu povrchu.
- **Prodyšnost materiálu** – olej neuzavře póry, takže dřevo zůstává "živé", reguluje vlhkost a přispívá ke zdravému vnitřnímu klimatu.
- **Zdravotní nezávadnost** – pokud použijete kvalitní produkt na bázi přírodních olejů, jako je ADLER Legno-Öl, je výsledek nejen krásný, ale i bezpečný.

Ať už teprve řešíte otázku **jaký olej na dřevo**, nebo už máte vybraný konkrétní produkt, vždy se zaměřte na to, pro **jaký typ dřeva a účel je určený**. Podlahy vyžadují jiný přístup než nábytek nebo obložení.

## Co je potřeba před olejováním vědět?

Než se pustíte do práce, je důležité se připravit. Tady je přehled základních kroků, bez kterých se **natírání dřeva olejem** neobejde:

### Výběr správného oleje

Pro podlahy a nábytek v interiéru doporučujeme použít kvalitní olej. Například ADLER **Legno-Öl** nebo **Legno-Dura-Öl**. Oba produkty:

- se snadno aplikují,
- rychle schnou
- a hlavně – krásně zvýrazňují přirozený vzhled dřeva.

Pokud přemýšlíte, **jaký olej na dřevěný nábytek nebo podlahu** vybrat, u produktů z řady **Legno** máte jistotu, že vybíráte profesionální produkt používaný i řemeslníky.

Jestliže preferujete zcela přírodní cestu, můžete zvolit i tradiční řešení – **natírání dřeva rostlinným olejem**. Tento přístup je ideální pro milovníky klasického zpracování dřeva a ekologických materiálů. Skvělou volbou je například ADLER **Leinölfirnis**, což je **100 % lněná fermez**.

## Příprava povrchu

Dřevo musí být před olejováním čisté, suché, hladké a bez prachu nebo zbytků starého nátěru.

**Tip pro podlahy:** K broušení použijte 1-kotoučový brusný stroj a zrnitost P 150. Po broušení vždy pečlivě odstraňte prach – nejlépe vysavačem.

## Vhodné pomůcky a podmínky

**Jak nanášet olej na dřevo?** Nejlépe pomocí:

- štětce s přírodním chlupem,
- válečku,
- kartáče na podlahy,
- nebo bavlněného hadříku.

Pracujte při teplotě **15–25 °C**, v **dobře větraném prostoru**. Nepoužívejte mikrovláknové utěrky – ty mohou poškrábat povrch.



# Jak olejovat dřevěnou podlahu

Jakmile máte podlahu správně obroušenou, můžete se pustit do samotného **olejování**. Postupujte klidně, přesně a s rozmyslem – vyplatí se to.

## Krok 1 – Barvení podlahy olejem

Chcete podlaze dodat specifický **barevný odstín**? Sáhňte po barevném oleji ADLER **Legno-Color**. Chcete zvýraznit přírodní odstín dřeva? Použijte **Legno-Öl**. Jak postupovat:

- Olej před aplikací **dobře promíchejte**.
- Nanášejte tenkou vrstvu pomocí **kartáče na podlahy** nebo válečku.
- Začněte od rohů nebo nejvzdálenějšího místa od dveří a postupujte směrem k východu z místnosti.
- Pracujte po menších úsecích (např. 1–2 m<sup>2</sup>), aby olej nezaschl dřív, než stihnete přebytek setřít.

**Naše rada:** Rozdělením plochy na menší části předejdete nerovnoměrné aplikaci a nehezkým flekům.

## Krok 2 – Setření přebytku oleje

Počkejte cca 10–15 minut a následně:

- **Přebytečný olej** důkladně setřete bavlněným hadrem, a to ve směru vláken.
- Povrch musí být **suchý na dotek** – nesmí zůstat lesklý, mokrá nebo lepkavý.

## Krok 3 – Nechte zaschnout přes noc

Po prvním olejování nechte podlahu schnout při dobrém větrání **minimálně 12–16 hodin**. Pokud chcete intenzivnější barvu, naneste druhou vrstvu Legno-Color stejným způsobem jako první.

## Krok 4 – Zafixování

Po **barevném oleji** je potřeba celý povrch ještě „zavřít“ a ochránit. K tomu slouží finální vrstva transparentního oleje **ADLER Legno-Öl** nebo tvrdého olejového vosku **Legno-Hartwachsöl**.

Jak aplikovat:

- Naneste rovnoměrnou tenkou vrstvu válečkem nebo **aplikátorem na podlahy**.
- Opět nechte **10–15 minut** působit a přebytky setřete.

## Krok 5 – Schnutí a zátěž

- Povrch lze lehce zatěžovat **po 16 hodinách**.
- Plné zatížení je možné po cca **7 dnech**.

V této době na podlahu **neumistujte** koberce, těžký nábytek ani předměty, které by mohly zatížit nebo uzavřít povrch.

**Tip:** Zajímá vás, **čím natřít terasová prkna**? I o tom jsme napsali článek.



# Jak natírat dřevo olejem, když jde o nábytek?

Po obroušení a vyčištění nečistot si připravte **olej, štětec nebo hadřík a rukavice**. Předtím, než se pustíte do práce, se podívejte na náš [videonávod](#).

## Krok 1 – Aplikace oleje

- **Důkladně promíchejte olej**, aby se všechny složky rovnoměrně spojily.
- Naneste ho na povrch štětcem nebo hadříkem – vždy ve směru vláken.

**Naše rada:** Při natírání dřeva olejem používejte **bavlněný hadřík** k jemnému vmasírování oleje do dřeva. Funguje to skvěle např. na židle, komody, noční stolky apod.

## Krok 2 – Setření přebytků

Po cca 5 minutách:

- Důkladně setřete přebytek oleje čistým suchým hadrem. Pokud olej neotřete, může na povrchu vytvořit lepivý film, který se nebude dobře vytvrzovat a bude náchylný k nečistotám.
- Pracujte ve směru vláken.
- Pro dokonalý výsledek olej krátce zapracujte do dřeva ještě **brusným rounem**. Povrch pak bude na dotek mnohem hladší.

## Krok 3 – Nechte zaschnout

- Povrch nechte schnout 4 hodiny.
- Dobře větrejte – olej vytvrzuje pomocí oxidace.
- Během schnutí nábytek nijak nezatěžujte ani nezakrývejte.

## Krok 4 – Druhá vrstva (dle potřeby)

Po zaschnutí můžete aplikovat druhou vrstvu stejným způsobem jako první. Předtím doporučujeme jemné přebroušení **brusnou houbičkou nebo papírem**.

## Krok 5 – Finální vytvrzení

- Nábytek je plně vytvrzený po 5–7 dnech – až tehdy na něj můžete pokládat dekorace, ubrusy, svíčky apod.

## Naše doporučení pro údržbu

Pro běžné čištění použijte **Legno-Reiniger** – šetrný čistič bez rozpouštědel. Na **obnovení ochrany** je vhodný **Legno-Pflegeöl** – slouží k oživení vzhledu a prodloužení životnosti.

**Tip:** Více si přečtete v článku [Správná údržba olejovaného a voskovaného nábytku](#).

## Několik rad na závěr

- Nešetřete na kvalitě oleje – rozdíl poznáte hned při aplikaci i po letech používání.
- Pracujte po menších úsecích a přebytek vždy důkladně setřete.
- A pokud si nejste jistí, vyzkoušejte si olej nejdřív na méně viditelném místě.

[>> Oleje a vosky na dřevo od ADLER zakoupíte v našich partnerských prodejnách po celé ČR.<<](#)

